
MASSIVHOLZDIELE KIEFER / FICHTE

Bei der Fußbodendiele handelt es sich um eine massive gefertigte Landhausdiele. Diese ist mit einer umlaufenden Nut+Feder-Verbindung ausgestattet, 2-seitig fein gefast und zum Schutz foliert. Dieser Holzfußboden ist ein reines Naturprodukt. Farbe, Struktur, natürliche Holzeigenschaften wie eventuell vorkommende Haarrisse, Äste in definierter Größe oder Fugenbildung sind ein Beweis für die Echtheit des Materials und stellen keinen Grund für Beanstandungen dar.

UNTERGRUND-AUFBAU-BESCHAFFENHEIT

Die Fußbodendiele wird auf der Federseite im Winkel von 45° verdeckt auf eine ausnivellierte, tragfähige, feste Unterkonstruktion oder einen ebenen, trockenen, festen Blindboden geschraubt. Auf mineralischen Untergründen kann auf den vorherigen Einbau einer Dampfbremse oder Dampfsperre nicht verzichtet werden.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG UND PFLEGEHINWEISE

Massivholzdiele werden entweder unbehandelt oder endbehandelt mit einer Hartwachsöloberfläche ausgeliefert. Die Dielen sind mit den jeweiligen Pflegemitteln, die auf die Oberfläche abgestimmt sind, zu reinigen und zu pflegen. Wir beraten Sie gerne bei der Wahl der entsprechenden Reinigungs- und Pflegemittel. Die Dielen niemals nass, sondern immer nur „nebelfeucht“ wischen. Stehende Feuchtigkeit muss unmittelbar entfernt werden.

RAUMKLIMA

Die Werterhaltung des Holzfußbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima (20-22°C, 50-60 % relative Luftfeuchte). Holz ist ein hygroskopischer, natürlicher Werkstoff. In Abhängigkeit von Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit (relative Luftfeuchte) kann das Holz entweder Feuchtigkeit aufnehmen oder abgeben, Quellen oder Schwinden der Elemente ist die Folge. Dieser Effekt, auch „Arbeiten des Holzes“ genannt, kann zu mehr oder weniger deutlicher Fugenbildung zwischen Fußbodendielen oder der gesamten Ausdehnung der verlegten Fläche führen.

BITTE BEACHTEN SIE



Fehler oder Mängel sind spätestens vor der Verlegung anzuzeigen, die weitere Verlegung ist bis zur Klärung des Sachverhaltes einzustellen. Eine evtl. Rückgabe kann nur bei originalverpackter Ware erfolgen!

Für die Verlegung in Feuchträumen oder Räumen mit Extremklima (z.B. Bad) nicht geeignet. Die geschlossenen Pakete mind. 2 Tage (im Winter 6 Tage) eben im Verlegeraum lagern. Nach dem Öffnen zügig verlegen. Verlegung auf Fußbodenheizung wird nicht empfohlen!